


Piano Induzione Candy Celpi60



1. Tasto di selezione della zona da scaldare
2. Timer
3. ON/OFF
4. Tasto blocco di sicurezza
5. Regolazione potenza

Dispositivo di sicurezza

Per assicurare l'incolumità dei bambini, il piano ad induzione Candy è dotato di un sistema di blocco comandi: premendo il tasto Lucchetto (4) i comandi si bloccano e il display del timer visualizza "LO". Quando il blocco dei comandi è attivo è comunque possibile spegnere/attivare il piano cottura ad induzione.

Disattivazione blocco comandi:

Premere il tasto Lucchetto (4) per 2 secondi ed il piano si attiverà.



Auto-limitazione di Potenza


Per motivi di sicurezza, il piano cottura ha un assorbimento massimo di 3KW. Il piano adegua automaticamente la potenza massima permettendo una somma complessiva di tutti i livelli di potenza (su tutte le zone) di 12.

Istruzioni di funzionamento


Dopo avere premuto il tasto "ON/OFF", tutti i led segnalano il simbolo "-". Selezionare la zona di cottura su cui si trova la pentola; il led del livello di potenza della zona prescelta lampeggerà. Premere quindi i tasti "+" o "-", il display indica "5" come standard, regolare con i tasti "+" o "-" il livello d'intensità desiderato.

Premendo simultaneamente il tasto "+" ed il tasto "-" le impostazioni precedenti si azzerano e la zona del piano cottura si spegne.

Dopo avere premuto il tasto "ON/OFF", il piano cottura a induzione rimane in stand-by se non si effettuano altre operazioni entro un minuto.



Induction Hob Candy Celpi60



- 1. Heating zone selection key
- 2. Timer key
- 3. ON/OFF
- 4. System key
- 5. Power regulating key

Safety Mode

To ensure the safety of children, the induction hob is fitted with an interlock device. To lock: hold down the “Interlock” (4); the hob then goes into “Interlock” mode, the timer shows “LO” and the rest of the keys are disabled except the “ON/OFF” key.

Unlocking:

Hold down the “Interlock” key (4) for 2 seconds and the hob will work.



Power Auto-Limitation

For your safety, the whole hob can take in charge a maximum power of 3 KW. The hob automatically adjusts the maximum output power by allowing a maximum sum of all power levels of 12.

Operating Instructions

When the “ON/OFF” key is pressed, all the indicators show “-” key for the relevant hotplate. To begin with the indicator shows “5”. Adjust up or down by pressing the “+” or “-” key.

If you press the “+” and “-” keys simultaneously, the powers setting returns to “0” and the cooking zone switches off.

When the “ON/OFF” key is pressed, the induction hob returns to standby mode if no other operation is carried out within one minute.

